

Návody na použitie k výrobkom:

Teploměr s vlhkoměrem TFA 30.5015



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálny teplomer/vlhkometer typ 30.5015

Vlastnosti

- ku kontrole klímy v miestnosti
- izbová teplota a relatívna vlhkosť vzduchu
- permanentné zobrazenie dennej najvyššej a najnižšej hodnoty s automatickým reštartom
- dodatočná max/min pamäť s manuálnym reštartom
- možno postaviť na stôl alebo zavesiť na stenu
- vrátane batérií

Technická špecifikácia

Rozsah merania

Teplota -10°C...+70°C (+14°F+158°F)

Vlhkosť vzduchu 20...99 % relatívnej vlhkosti

Presnosť

Teplota ±1 °C (±1,8 °F)

Vlhkosť vzduchu ±4 % od 35 do 75 %, inak ±5%

Batéria 1,5 V AAA

Inštalácia

Teplomer umiestnite pomocou stojana na zvolené miesto alebo upevnite skrutkou na stenu. Vyvarujte sa umiestneniu v priamej blízkosti kúrenia či slnečného žiarenia.

Sprevádzkovanie

- Otvorte kryt batérií a odstráňte ochrannú pásku z batérie. Odstráňte aj ochrannú pásku z displeja.
- Prístroj v určitú dobu automaticky aktualizuje dosiahnuté denné minimá a maximá. Z toho dôvodu musí byť prístroj nastavený na aktuálny čas. Po vložení batérií alebo po stlačení tlačidla „MODE“ po dobu 3 s. začne v hornej časti displeja blikať „Curry. Time“. Hodinu nastavíte pomocou tlačidla „+“ a potvrdíte tlačidlom „MODE“. Rovnakým spôsobom nastavíte aj minúty. Pre návrat do normálneho režimu stlačte „R“.
- V hornej časti displeja je zobrazená teplota s dennou maximálnou a minimálnou hodnotou. V dolnej časti displeja je zobrazená relatívna vlhkosť vzduchu s dennou maximálnou a minimálnou hodnotou.
- Pomocou tlačidla „°C/°F“ môžete zvoliť jednotku teploty.

Max/min pamäť s automatickým reštartom

- Prednastavený čas pre automatický reštart je nastavený na 0:00. Ak chcete tento čas zmeniť, stlačte tlačidlo „MODE“. V spodnej časti displeja začne blikať „auto Reset“. Pomocou tlačidla „+“ nastavte hodinu. Stlačte znovu tlačidlo „MODE“ a minúty nastavte (znova) tlačidlom „+“. Stlačením tlačidla „R“ sa vrátite späť do normálneho zobrazenia.

Max/min pamäť s manuálnym reštartom

- V normálnom móde stlačte tlačidlo „R“. Na 5 s. sa zobrazia maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkosti namerané od posledného manuálneho reštartu.
- Stlačením a podržaním tlačidla „R“ na 5 s. reštartujete tieto hodnoty na hodnoty aktuálne. Na displeji sa zobrazí „M“.

Starostlivosť a údržba

- Extrémne teploty, vibrácie alebo šoky môžu viesť k poškodeniu prístroja.
- Na čistenie používajte mäkkú a mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Slabé batérie čo najskôr vymeňte, aby ste sa vyhlí poškodeniu prístroja v dôsledku ich vytečenia. Používajte len batérie odporúčaného typu.
- Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať.
- Pri otvorení prístroja alebo pri neprimeranom zaobchádzaní strácaτε nárok na záruku.
- Prístroj nevystavujte extrémnym zmenám teploty.

Tento výrobok je schválený pre použitie v SR.