

Ďalšie pokyny

- 1 Medzi prístrojom a káblovým/bezdrôtovým Wi-Fi routerom je podporované iba pripojenie v pásme 2,4 GHz (pripojenie v pásme 5 GHz nie je podporované).
 - 2 Ak máte v systéme Android problémy s pripojením k Wi-Fi, prejdite do časti „**Pokročilé sieťové nastavenie**“ a pred opätovným pripojením prístroja deaktivujte funkciu „**Inteligentné prepínanie siete**“ alebo „**Prepnutie na mobilné dáta**“ (po pripojení môžete túto funkciu znovu povoliť).
 - 3 Niektoré modely môžu obmedzovať niektoré funkcie aplikácie.
 - 4 Dizajn a špecifikácie aplikácie Winix Smart, spolu s jej funkciami, sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v rámci snahy spoločnosti o zlepšenie kvality.
- Pokiaľ aj naďalej narazíte na problémy s pripojením, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis na čísle +420 549 274 164.
 - Aplikácia Winix Smart môže pri prvom spustení požadovať prístup k polohe a médiám vášho telefónu. V závislosti od toho, či povolenie udelíte, môžu byť služby poskytované aplikáciou nedostupné alebo obmedzené.
 - V závislosti od modelu vášho produktu môže byť firmvér aplikácie a produktu aktualizovaný v rámci snáh spoločnosti WINIX o zlepšenie kvality.
 - Služba Winix Smart Service vykonáva pravidelné kontroly servera ako súčasť snáh spoločnosti o zlepšenie kvality.
 - Sprievodcovia nastavením hlasových asistentov Google Home a Amazon Alexa sú k dispozícii v aplikácii Winix Smart.

2500-0118-07 Rev.00