

Digitální teploměr a vlhkoměr, typ 30.5027

Před použitím

- Následující informace si čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Oblast použití

- Přístroj slouží ke kontrole vnitřní teploty a vlhkosti pro zdravé životní prostředí
- Komfortní zóna s nejvyššími a nejnižšími hodnotami.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

Uvedení do provozu

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Vytáhněte přihrádku na baterie (viz označení) a vyjměte bezpečnostní pásek. Zasuňte přihrádku na baterie zpět do pouzdra. Přihrádka pro baterie je správně usazena v pouzdru, když uslyšíte cvaknutí.
- Všechny segmenty se na displeji na chvíli zobrazí.
- Přístroj je nyní připraven k provozu.
- Horní část displeje zobrazuje vnitřní teplotu.
- Spodní část displeje zobrazuje relativní vlhkost a stupeň komfortu.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.

Maximální / minimální teplota a vlhkost

- Stiskněte tlačítko MIN/MAX na zadní straně přístroje.
- Na displeji se objeví maximální hodnoty.
- Dalším stiskem tlačítka se zobrazí minimální hodnoty.
- Na aktuální hodnoty se vrátíte dalším stiskem, nebo delší nečinností přístroje.
- Maximální a minimální hodnoty se resetují každých 24 hod..

Zobrazení teploty

- Tlačítkem °C/°F na zadní straně můžete měnit zobrazení teploty v °C, nebo v °F.

Symbol komfortu v místnosti

- Na spodní části displeje je zobrazen smajlík pro určení optimálního klima v místnosti.

SUCHO	☹	< 40%	
OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY	☺	40 – 70 %	20°C ... 25°C
VLHKO	☹	> 70 %	
symbol nezobrazen		40 - 70%	< 20°C, > 25°C

Umístění

- Přístroj můžete umístit na podložku pomocí výklopné opěrky na zadní straně, nebo zavěsit na stěnu.

Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Řešení problémů

Na displeji se nezobrazují žádná data:

- ujistěte se, že je baterie umístěna správně (pól + musí být nahore).
- vyměňte baterii.

Chybná data na displeji:

- vyměňte baterii.

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Rozsah měřené teploty: 0°C ... +50°C

Přesnost: ± 1 °C v teplotách od 0°C do +40°C, mimo toto rozmezí ± 2 °C

Zobrazení „LL.L“: teplota pod 0°C

Zobrazení „HH.H“: teplota nad 50°C

Vlhkost: 20...95% Rh

Přesnost měření: ± 5 % při 40...80% RH, mimo ± 8 %

Baterie: CR 2025

Rozměry: 80 x 100 x 11 mm

Hmotnost: 71,4g (vč. baterií)